

智能锁说明书——人脸识别款(抓拍)

功能与操作

1.系统初始化(恢复出厂设置)

进入系统设置,选择“1-门锁功能”——“3-门锁设置”——“4-更多设置”——“3-初始化”。系统初始化后,所有开锁信息和记录都将清空,初始密码为123456(用于管理员验证)。

2.门锁功能说明

双重验证

除管理员外,需 2 个普通用户验证通过才可开门。

开启抓拍

在门锁前逗留5秒,门锁会自动抓拍并上传到公众号

防试报警

在锁上连续输入5个错误用户,则会向用户手机推送非法用户消息,并锁定系统。90秒之内不响应用户任何操作。90秒之后解除锁定。

低电量报警

电压低于 6.9V 以下每次开锁都会自动提示”电池电量低,请及时更换电池”,提示后可以开锁 100 次左右。电量不足后尽快给电池充电或更换新电池。

应急供电

门锁没有电量时,可以使用充电宝,通过前面板底部的充电口紧急供电开门。插上 USB 线后需等待30秒左右方可开锁。

远程开门

按响门铃后,门锁会抓拍图像,推送到公众号,点击开锁按钮,输入安全密码即可开锁。

防撬报警推送

锁被暴力拆开,触发防撬报警开关,则会向用户手机推送防撬报警消息。

人体感应

在初始化状态时,人体感应会自动打开,任意人脸可以开锁。

每次开锁后会延时10秒再重新启动,防止出门误启动。

人体感应自动触发5次,5次都超时没有检测到人脸或开锁,系统会临时关闭感应2小时,2小时后或下次操作后即可恢复,防止人走动比较频率的场合误唤醒导致电量耗完。

菜单设置一览表



门锁联网说明

1.注册账号



2.二维码配网



7.添加家庭



8.添加设备



9.选择二维码配网



10.操作门锁进入配网模式



11.在门锁上操作,依次输入*和#,进入系统设置



12.验证管理员信息,按#键结束(初始密码为123456,初始化状态需要重置密码后使用)



13.输入2进入无线功能,先按2删除无线设备,再按1配对无线设备,门锁提示“无线配对中”



14.输入使用的WiFi热点(不能使用5G网络热点)



15.将手机上的二维码对准门锁猫眼镜头,按提示操作



17.等待门锁自动连接成功

注:1.手机连接门锁设备需要和智能锁添加用户同时进行

2.第一个手机用户所用的WIFI账号,将成为智能门锁的默认账号,其他用户需要处于此WIFI网络才能进行添加手机用户

3.删除远程用户后,手机用户需在手机上删除原有门锁设备,重新连接

3.WiFi配网



1.添加设备



2.选择添加WiFi设备

3.参考上方二维码配网中11-13步步骤,在门锁上操作,启动门锁配网模式



4.在手机上操作,连接CloudHome的WiFi



5.选择使用的WiFi热点(不能使用5G网络热点)



6.输入WiFi密码,连接设备



7.等待门锁自动连接成功

产品参数

电源供给	7.4V(锂电池3200mAh)		
静态电流	<80uA	抗静电能力	±8K
唤醒动态电流	<300mA(平均值)	人脸识别距离	0.3~1米
电机动态电流	<2A(平均值)	工作温度	-10℃~60℃
开门用户容量	≤100个用户 (人脸识别+密码+卡片)	工作湿度	≤93%RH(无凝结)
管理员数量	≤9个用户 (编号1为管理密码,其它管理员用户可以是卡片、密码或人脸识别)		

·使用前请仔细阅读本说明书
·本公司保留说明书解释权
·如遇产品技术或软件升级,恕不另行通知