

H21

产品使用说明书

INSTRUCTION MANUAL




目录

产品参数	01
产品图解	01
慧享家APP使用说明	02
下载APP	02
用户注册	03
主要功能	04
◆ 1.添加用户	04
◆ 2.添加指纹	05
◆ 3.APP授权	06
◆ 4.钥匙管理	07
其他说明	08
产品分解图	09

产品参数

型号	H21	电源供给	4节电池, 8~12个月
工作温度要求	-10~65℃	电压范围	4.5-6.5V
工作湿度要求	20%~93%	电机驱动能力	<250mA

产品图解



致用户

感谢您购买我们的产品！

使用前请仔细阅读此说明书并妥善保管，以备参考！

慧享家APP使用说明

1. 下载APP

1. 扫描下方二维码，下载“慧享家APP”



2. 苹果用户可通过appstore搜索“慧享家”进行下载安装

安卓手机用户可通过各大安卓应用市场（应用宝、小米应用市场、华为应用市场、百度手机助手、360手机助手等）搜索“慧享家”进行下载安装

2. 用户注册



01. 点击“新用户注册”


02. 填写手机号, 获取验证码, 填写密码

3.主要功能

1.添加用户



01.点击“钥匙管理”



02.点击“添加用户”



03.设置用户名和有效期。有效期分为限时、永久和周期三种类型。设置完成后点击“保存”




04.用户添加成功

2. 添加指纹



01. 点击“添加指纹”



02. 选择门锁用户



03. 多次按压录入指纹



04. 设置指纹名称



05. 用户详情页可看到
刚添加的指纹密码

注意: 操作要在门锁旁开启手机蓝牙, 保障手机和门锁蓝牙连接正常

3.APP授权



01.点击“手机授权”



02.选择“App授权”



03.选择门锁用户



04.选择被授权用户的手机号\邮箱号



05.用户详情界面可看到刚添加的APP授权

4. 钥匙管理



01. 点击“手机授权”



02. 选择要查看的用户



03. 用户详情页显示该用户名下的所有钥匙，点击对应的钥匙




04. 点击删除该钥匙



其他说明

- 连续输入错误超过5次，键盘锁定90秒，90秒内系统不响应任何操作。
- 密码防窥视功能：密码开门时按如下方式输入密码：XXX密码XXX；
即在密码前后增加一些无关码，然后按#确认。正确完整密码必须包含在所输入的内容中。
- 超过12秒无操作动作，系统将自动退出。
- 电压低于4.8V（电量不足）后，每次开锁都会自动报警，报警后门锁还可开锁200次,超过次数后每次开锁作延时开锁处理，请务必在开锁次数用完前为门锁充电。

产品分解图



把手换向



深圳几何科技有限公司

地址：深圳市宝安区稻兴环球科创中心A座902-903

版次：220829