

智能锁说明书

可视猫眼款

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 本公司保留说明书解释权
- 如遇产品技术或软件升级,恕不另行通知

目录

使用指南

产品参数	01
菜单设置一览表	02
功能与操作	03
◆ 系统初始化	03
◆ 功能说明	03
门锁联网说明	05
◆ App配网	05
◆ 小程序配网	09
◆ 好友分享	12

产品参数

电源供给	7.4V (锂电池3200mAh)		
静态电流	<80uA		
唤醒动态电流	<300mA (平均值)	抗静电能力	》±8K
电机动态电流	<2A (平均值)	工作温度	-10°C~60°C
开门用户容量	≤100个用户 (指纹+密码+卡片)	工作湿度	≤93%RH (无凝结)
管理员数量	≤9个用户 (编号1为管理密码, 其它管理员用户可以是卡片、密码或人脸识别)		

菜单设置一览表



致用户

感谢您购买我们的产品！

使用前请仔细阅读此说明书并妥善保管，以备参考！

功能与操作

1.系统初始化(恢复出厂设置)

进入系统设置，选择“1-门锁功能”——“3-门锁设置”——“4-更多设置”——“3-初始化”。系统初始化后，所有开锁信息和记录都将清空，初始密码为123456(用于管理员验证)。

2.功能说明

双重验证

除管理员外，需 2 个普通用户验证通过才可开门。

防试报警

用户连续输入5次错误密码或卡，系统提示“非法用户，非法入侵，已通知主人”，并锁定系统。90秒之内不响应用户任何操作。90秒之后解除锁定。

低电量报警

电压低于 6.9V 以下每次开锁都会自动提示“电池电量低，请及时更换电池”，提示后可以开锁 100 次左右。电量不足后尽快给电池充电或更换新电池。

应急供电

门锁没有电量时，可以使用充电宝，通过前面板底部的充电口紧急供电开门。插上USB线后需等待30秒左右方可开锁。

设置时间

设置时间的格式为“20--年--月--日--时--分”,例如2021年03月31日15时16分,则依次输入“21 03 31 15 16”。

门铃呼叫

按一下设备上的“门铃”键;设备会发出叮咚声音,此时叮叮智能 app 来电响铃,用户滑动接听或者点击接听即可进入直播界面,或点击屏

门锁联网说明

1.APP 配网

1. 下载App

首先下载 App, 下载地址 <http://www.plug2v.com/rcode/index.html>, 下载后安装或在各大应用商场搜索“叮叮智能”下载。苹果可在 App Store 商城搜索“叮叮智能”下载安装。或扫描下面二维码。



2. 安装App


打开安装好的叮叮智能, 系统会提示是否允许权限, 一律选择“始终允许”, 然后选择微信登录

3. 启动门锁配网模式

智能锁前面板输入*和#, 输入管理员密码进入设置界面——输入2进入无线功能——输入2删除无线设备——输入1配对无线设备, 门锁提示“无线配对中”

4. 进入手机设置

打开手机 WiFi 设置, 将手机连接到指定能上外网的 WiFi, 连接好后打开“叮叮智能”APP。点击右上角“添加按钮”, 选择“可视云锁”, 选择“屏显云锁”。按 APP 提示逐步操作




5. 选择家庭WiFi


在 WiFi 名称列表中选择您家里的 WiFi, 然后在下方密码栏中输入路由器的 WiFi 密码 (注意大小写、下划线和空格), 输入完成后点击“下一步”开始配网。(注: 如果 WiFi 列表中没有显示您家里的 WiFi, 请在手机系统设置中开启定位权限)

6. 配网成功


请将手机屏幕中的二维码正对设备镜头前 20cm 处,扫描成功设备红灯会闪烁且屏幕会提示配网成功



7. 无需访客按门铃或进入直播,也可以主动开锁



8. 有人按门铃或亮屏时,可以进入直播。



9. 如果是安卓手机需要手动设置相关权限,请参考 APP 的帮助



2.小程序配网

1.关注公众号

微信公众号关注“叮叮智能平台”或者扫下方二维码，然后登入叮叮智能平台小程序，点击允许即可




2.进入小程序

扫描下方二维码, 然后登入叮叮智能平台小程序



3.进入手机设置

设备页面点击“+”号, 选择“屏显云锁”, 输入您家里的 WiFi 名称和密码, 点击下一步后出现二维码, 将手机的二维码对准摄像头约 20 厘米处



4.有人按门铃时,抓拍推送




5.为了更方便快捷分享等服务,请微信搜索“叮叮智能”公众号关注并置顶,即可使用“叮叮智能”小程序实现与智能锁联网,抓拍推送,及远程开锁

3.好友分享

好友分享可在 APP 内分享或者在微信小程序内分享,注意:一台设备可分享 10 个好友。

1.APP 分享

- 1.设备分享好友或家人,首先管理员账号添加好友或家人账号为好友点击“好友”→“添加”扫码对方账号二维码或手动输入账号搜索添加。
- 2.扫码或手动输入账号添加后,对方会收到确认消息。
- 3.成为好友后,点击分享,选择你要分享的设备,选择分享时间段以及分享权限,选择你需要分享的账户,点击保存。此时设备已分享成功。



2.小程序分享

1.分享功能, 需在设置界面下分享, 点击“发送给朋友”, 选择微信好友, 此时好友会收到分享信息。需要取消分享, 可在设备信息页面点击(取消分享)

